

## ◉ iptime a2004ns-r USB 프린터 연결 방법 ◉

1. 공유기(http://192.168.0.1/) 설정(shin(aa + \*\*\*\*)) 연결
2. [USB/서비스 관리-서비스 설정] 메뉴에서 [ipTIME 네트워크 프린터 프로그램 다운로드] 선택으로 setup 파일 다운로드

3. 다운로드 파일 실행



