

제품 설명서

XVISION

전원 : DC12V (24V별도)

4.3인치 / 5인치 /
7인치 / 9인치 모니터




제품 외관 및 기능(7인치 / 9인치)



1. V1/V2변경
2. 메뉴버튼
3. 전원버튼
4. 볼륨-
5. 볼륨+



1. ON/OFF전원버튼
2. 비디오 V1/V2
3. 메뉴 +입력버튼
4. 메뉴 -입력버튼
5. 메뉴버튼
6. 모드선택버튼



*주의사항 : 본 기기는 전문 차량용 DC전기장착 기술을 요하는 제품으로써 전문 장착점 (카용품/카오디오 샵/카센터등)에서 장착하시는것을 권장합니다.

제품 외관 및 기능(4.3인치 / 5인치)



1. 영상입력(후방전용)
2. 영상입력
3. 전원



ACC+(빨간선)
접지(-)

※ 4.5인치 모니터의 경우 전원이 들어가도 검정화면이고 영상신호를 입력해야 화면이 출력됩니다.

제 품 제 원 및 배 선 도

XVISION[®]

모델명: XV615
출력방식: NTSC
적용온도: -40도~+80도
입력전원: DC12V
인증번호:
MSIP-REM-dmt-XV615



후방카메라 장착 설명서

설치시 주의사항

*후방카메라 장착전 모니터와 후방카메라의 전원과 배선을 연결하여 정상작동 여부를 확인후 장착하시기 바랍니다.(테스트중 문제시 기술부로 연락바랍니다. T:070-7723-5256)

*장착전 반드시 차량의 시동을 끄고 설치를 하며 각종 배선설치 완료 후 전원을 인가하시기 바랍니다.

*전원의 (+)와(-)가 바뀌는 경우 제품에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 반드시 극성 확인 후 연결하시기 바랍니다.

본 제품에 동봉되어져있는 케이블과 단자로 연결하여 설치 장착 하시기바랍니다.

임의로 단선하여 연결하시는 경우 제품 불량 및 노이즈의 원인이 되며 A/S가 불가합니다.

카메라본체의 볼트는 케이스에 조립되어 있으므로 조립 및 연결부위가 일반 볼트보다 약합니다.

카메라 고정시 무리한 힘을 주어 조립할경우 연결부위가 파손될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

장착시 반드시 공구를 이용하여 구경을 충분히 확장하여 장착하시기 바랍니다.

장착순서 설명

1. 후방카메라를 선과 함께 트렁크나 번호판 또는 가니쉬 공간에 구멍을 내어 장착합니다.
2. 본체 전원선인 검정색 "-" 선은 차체 접지하고 빨간색 "+" 는 후진등램프 "+" 에 연결합니다.
3. 본체영상선에 영상선을 연결한후 네비게이션 혹은 모니터 근처까지 영상선을 가지고 옵니다.
4. 자신의 네비게이션 기종과 호환되는 젠더를 영상 입력단자에 연결합니다.
5. 네비변환젠더의 영상 케이블을 카메라 영상 케이블과 연결합니다.
(틀린젠더 사용시 쇼트로 인한 손상이 있을 수 있습니다.)
6. 연결이 끝나면 자동차의 시동을 걸고 후진을 넣어 작동을 확인해 주십시오.
7. 정상적으로 작동하면 카메라를 고정하고 내장재를 조립하여 마무리 합니다.
(사용하지 않는 후방카메라 배선 및 단자는 절연처리 하십시오.)

본 제품은 출고전 100% 정상작동 확인 검사후 출고 됩니다.(동영상 촬영)

후방카메라에 공급전원이 부족하거나 불안정한 경우 여러가지 오작동이 발생할 수 있습니다.

화면 노이즈는 공급되는 전원에 노이즈가 많거나 단자 연결이 불량한 경우 발생하는 증상입니다.

주차선이 간헐적으로 나타나는 현상은 전압이 불안정한 경우 대부분 생깁니다.

좌우상하반전,흑백화면,브레이크시 꺼짐 현상은 공급전압이 불안정및 부족할 경우 발생합니다.

오작동 발생시 증상이 따라 본체와 기기의 연결부위 점검 및 공급되는 전원상태를 확인해 주십시오.

확인후 개선되지 않는다면 기술부로 문의 바랍니다.

주의사항 (꼭 ! 읽어보세요)

1. 제품 장착 전에 꼭 전원/영상/음성을 테스트한 후 장착 하시기 바랍니다.
본 제품은 출고 전 검품한 후 출고 되으나, 장착 전 고객님의게서 다시 확인하세요.
이상발견 시 7일 이내 연락 주시기 바랍니다.
7 일 후에는 일반적인 AS처리가 되오니 이점 유의하시기 바랍니다.
 2. 장착 시 20A 이상의 전원에 연결해주시고, 사용치 않는 선은 테이핑 처리 해주세요.
저전압에 장착 시 휴즈 단락 및 주기판 IC와 그외단자의 고장원인이 됩니다
증상 : 기판발열로 인한 화면 노이즈 및 기타 증상이 있습니다.
장착시 전원단의 RCA단자 및 전원단자를 테이핑처리한후 전원을 연결하세요..
증상 : 차체가 "-" 이므로, 본기기의 전원단이 쇼트날경우 작동불능 됩니다.
 3. 본제품은 차량용 전자기기로써 차량시동을 켜후에 제품을 사용하시고, 꼭 차량시동을 끄기전 본제품의 전원을 먼저 꺼주시기 바랍니다.
증상 : 차량 시동시에 발생하는 기동모터의 전압으로 인한 충격으로 기기수명을 단축하거나 고장의 원인이 될 수 있음을 숙지하시기 바랍니다.
 4. 차량의 실내온도가 너무 높거나 낮을 때 본기기를 서늘한곳에 보관하세요.
증상 : 고온 및 냉온에 장시간 방치시 제품의 오작동 및 수명이 단축됩니다.
 5. 검품스티커가 없거나 훼손된제품은 AS가 유상처리되므로 유의하시기 바랍니다.
 6. 출고당시 제품의 박스, 택 을 개봉,훼손,사용,장착하신경우 반품이 불가합니다.
 7. 초기불량 및 AS경우 기술부와 연락(통화/해당게시판)후 본사의 지정택배로 보내주세요.
본사 사이트의 판매자 공지사항을 참고하시고 15일이내에 보내주시기 바랍니다.
15일이 지난 뒤의 왕복 배송비는 고객님의부담이며,지정택배 외의 택배는 고객님의 부담입니다.
 8. 유선상 응대답변 (녹음 및 기록 등)은 회사의 공식답변이 아님을 알려드립니다.
 9. 제품 장착 및 사용에 대해 문의점이나 애로사항 발생시 전화 및 해당게시판을 이용하세요.
 10. 차량내 노이즈로 인한 문제는 본 제품 자체의 고장이 아닙니다.
(증상: 줄이 가거나, 흔들리거나, 화면이 바뀌는 등의 기타 증상이 있습니다.)
 11. 출고 당시 검품 과정을 동영상 기록 후 출고(검품)스티커를 붙인 후 출고됩니다.
 12. 구매일로부터 3개월까지 무상, 이후 유상AS진행됩니다.
 13. 테스트를 거치지 않고 배선작업을 완료하신 경우 문제의 원인파악이 어려우므로 이후 AS진행시 유상처리 될 수 있습니다.
 14. 장착점에 의뢰하는것은 고객님의 선택이므로 제품불량 및 AS진행으로 인한 탈부착 공임비용은 책임지지않음을 미리 안내해드립니다.
 15. 무상AS처리기간 중 고객 과실로 인한 경우 유상처리 됩니다.
- ※ 제품의 디자인, 규격, 성능, 기능은 품질향상 및 제조/판매사의 사정에 의해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

주소: 대전 대덕구 선비마을로5번길 13(송촌동,거성빌딩2층)
기술부(A/S) : 070-7723-5256
엑스비전 : 042-637-5254

www.dmtav.com (주) 디엠텍

주의사항 (꼭 ! 읽어보세요)

1. 제품 장착 전에 꼭 전원/영상/음성을 테스트한 후 장착 하시기 바랍니다.
본 제품은 출고 전 검품한 후 출고 되으나, 장착 전 고객님의게서 다시 확인하세요.
이상발견 시 7일 이내 연락 주시기 바랍니다.
7 일 후에는 일반적인 AS처리가 되오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2. 장착 시 20A 이상의 전원에 연결해주시고, 사용치 않는 선은 테이핑 처리 해주세요.
저전압에 장착 시 휴즈 단락 및 주기판 IC와 그외단자의 고장원인이 됩니다
증상 : 기판발열로 인한 화면 노이즈 및 기타 증상이 있습니다.
장착시 전원단의 RCA단자 및 전원단자를 테이핑처리한후 전원을 연결하세요..
증상 : 차체가 “-” 이므로, 본기기의 전원단이 쇼트날경우 작동불능 됩니다.
3. 본제품은 차량용 전자기기로서 차량시동을 켜후에 제품을 사용하시고, 꼭 차량시동을 끄기전 본제품의 전원을 먼저 꺼주시기 바랍니다.
증상 : 차량 시동시에 발생하는 기동모터의 전압으로 인한 충격으로 기기수명을 단축하거나 고장의 원인이 될 수 있음을 숙지하시기 바랍니다.
4. 차량의 실내온도가 너무 높거나 낮을 때 본기기를 서늘한곳에 보관하세요.
증상 : 고온 및 냉온에 장시간 방치시 제품의 오작동 및 수명이 단축됩니다.
5. 검품스티커가 없거나 훼손된제품은 AS가 유상처리되므로 유의하시기 바랍니다.
6. 출고당시 제품의 박스, 택 을 개봉,훼손,사용,장착하신경우 반품이 불가합니다.
7. 초기불량 및 AS경우 기술부와 연락(통화/해당게시판)후 본사의 지정택배로 보내주세요.
본사 사이트의 판매자 공지사항을 참고하시고 15일이내에 보내주시기 바랍니다.
15일이 지난 뒤의 왕복 배송비는 고객님의부담이며,지정택배 외의 택배는 고객님의 부담입니다.
8. 유선상 응대답변 (녹음 및 기록 등)은 회사의 공식답변이 아님을 알려드립니다.
9. 제품 장착 및 사용에 대해 문의점이나 애로사항 발생시 전화 및 해당게시판을 이용하세요.
10. 차량내 노이즈로 인한 문제는 본 제품 자체의 고장이 아닙니다.
(증상: 줄이 가거나, 흔들리거나, 화면이 바뀌는 등의 기타 증상이 있습니다.)
11. 출고 당시 검품 과정을 동영상 기록 후 출고(검품)스티커를 붙인 후 출고됩니다.
12. 무상AS처리기간 중 고객 과실로 인한 경우 유상처리 됩니다.
13. 5만원~10만원 미만의 제품은 무상2개월 후 유상처리 됩니다.
14. 10만원 이상의 제품은 무상 3개월 후 유상처리 됩니다.

※ 제품의 디자인, 규격, 성능, 기능은 품질향상 및 제조/판매사의 사정에 의해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

주소: 대전 대덕구 선비마을로5번길 13(송촌동,거성빌딩2층)
기술부: A/S 070-7723-5256~

www.dmtav.com (주) 디엠텍