

전기안전관리자의 용량별 점검 횟수 및 간격

용 량 별		점검 횟수	점검 간격
저압	1~300kW이하	월 1 회	20일 이상
	300kW초과	월 2 회	10일 이상
고압 이상	1~300kW이하	월 1 회	20일 이상
	300kW초과~500kW이하	월 2 회	10일 이상
	500kW초과~700kW이하	월 3 회	7일 이상
	700kW초과~1,500kW 이하	월 4 회	5일 이상
	1,500kW초과~2,000kW이하	월 5 회	4일 이상
	2,000kW초과~	월 6 회	3일 이상

[비고]

- 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 기간 동안 해당 설비의 소유자 등과 협의하여 점검 간격을 조정하여 실시할 수 있다.